

浄化槽施工監督チェックリスト

チェック欄にレ印を記入すること

No.	検査項目	検査のポイント	チェック
1	流入管渠及び放流管渠の布設状況	汚物や汚水の滞留がないか。土被りはあるか。 管渠の露出などにより変形や破損のおそれはないか。	<input type="checkbox"/>
2	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ逆流のおそれがないか。	<input type="checkbox"/>
3	誤接合などの有無	生活排水がすべて浄化槽に接続しているか。	<input type="checkbox"/>
		雨水や工場排水などを接続していないか。	<input type="checkbox"/>
4	柵の位置及び種別	起点、屈曲点、合流点及び一定区間ごとに適切な柵が設置されているか。柵の深さは計画どおりか。	<input type="checkbox"/>
5	管渠及び柵の防護など	車の乗り入れなどで管渠及び柵の破損のおそれはないか。	<input type="checkbox"/>
6	浄化槽の蓋かさ上げの状況	バルブの操作など維持管理を容易に行うことができるか。	<input type="checkbox"/>
7	浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃作業が容易にできる場所に浄化槽を設置したか。	<input type="checkbox"/>
		保守点検、清掃作業の支障になるものは、周辺に置いてないか。	<input type="checkbox"/>
		コンクリートスラブは打たれているか。	<input type="checkbox"/>
8	漏水の有無	管渠及び浄化槽本体から漏水はないか。	<input type="checkbox"/>
9	浄化槽本体の水平の状況	水平に保たれているか。	<input type="checkbox"/>
10	接触材などの変形、破損、固定の状況	嫌気ろ材のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	<input type="checkbox"/>
		ろ材などしっかり固定されているか。	<input type="checkbox"/>
11	ばっ気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	<input type="checkbox"/>
		各装置はしっかり固定されているか。	<input type="checkbox"/>
		空気の出方や水流にかたよりはないか。	<input type="checkbox"/>

No.	検査項目	検査のポイント	チェック
12	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	<input type="checkbox"/>
		各装置はしっかり固定されているか。	<input type="checkbox"/>
		薬剤筒は傾いていないか。	<input type="checkbox"/>
13	ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置及び稼働状況	ポンプ桟に変形、破損及び漏水はないか。	<input type="checkbox"/>
		ポンプが2台以上設置されているか。	<input type="checkbox"/>
		設計とおりの能力のポンプが設置されているか。	<input type="checkbox"/>
		ポンプ及び配管はしっかり固定されているか。	<input type="checkbox"/>
		ポンプの取り外しなど保守点検が容易にできるか。	<input type="checkbox"/>
		ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げていないか。	<input type="checkbox"/>
		漏電のおそれはないか。	<input type="checkbox"/>
14	ブローアポンプの設置及び稼働状況	防振対策をしているか。	<input type="checkbox"/>
		保守点検が容易にできる場所に設置しているか。	<input type="checkbox"/>
		保守点検、清掃作業の支障になるものは、周辺に置いてないか。	<input type="checkbox"/>
		アースは適切になされているか。	<input type="checkbox"/>
		漏電のおそれはないか。	<input type="checkbox"/>
<p>上記のとおり確認したことを証します。</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">担当浄化槽整備士氏名 (印)</p> <p style="text-align: center;">(担当浄化槽整備士免許状の交付番号)</p>			